



# NOTICE DE POSE



<b>L</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
<b>500</b>	<b>70-85</b>	<b>97-112</b>	<b>432</b>
<b>600</b>	<b>70-85</b>	<b>97-112</b>	<b>532</b>
<b>800</b>	<b>70-85</b>	<b>97-112</b>	<b>732</b>



Attention: Purgeur à jet orientable, serrez modérément le purgeur sur le radiateur pour faire étanchéité à l'aide du joint torique.

